



Bedienungsanleitung

OL2731EU

**2.000 Watt Wandheizstrahler mit Thermostat und
Fernbedienung**



**Bitte lesen Sie sich die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den
Heizstrahler benutzen.**

Packen Sie den Heizstrahler aus und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind und dass der Heizstrahler frei von allem Verpackungsmaterial ist.

Befolgen Sie bitte die Schritte aus der Anleitung.

Schließen Sie den Heizstrahler erst an den Stromkreis an, wenn Sie alle Teile zusammengebaut haben.

Viele Heizstrahler verfügen über eine Sicherung, so dass man sie nur einschalten kann, wenn sie sich in der korrekten Position befinden. Schalten Sie den Heizstrahler daher erst ein, wenn er komplett installiert ist.

Schließen Sie den Heizstrahler auf keinen Fall an, wenn das Stromkabel oder Komponenten am Heizstrahler beschädigt sind.

Sollten Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer.

Warnung:

- Verbinden Sie das Stromkabel mit einer Steckdose, die sich in einer trockenen Umgebung befindet.
- Der Heizstrahler muss geerdet sein.
- Bevor Sie die Halogenröhren installieren oder auswechseln oder die Abdeckung des Heizstrahler öffnen, ziehen Sie immer den Stecker.
- Der Heizstrahler sollte ausschließlich in einer horizontalen Position installiert werden.
- Kleinkinder und hilfebedürftige Personen sollten in der Nähe des Heizstrahlers ständig beaufsichtigt werden.
- Der Heizstrahler sollte nur von kompetenten Personen gehandhabt werden.

Sicherheitshinweise:

Teile des Heizstrahlers erreichen während seines Betriebs hohe Temperaturen und es besteht Verbrennungsgefahr. Bitte stellen Sie sicher, dass Kinder und hilfebedürftige Personen in der Nähe des Heizstrahlers beaufsichtigt werden.

1. Platzieren Sie den Heizstrahler im Außenbereich oder auf einer ebenen Fläche in einiger Entfernung zu jeglichen Hindernissen. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von hitzeempfindlichen oder leicht entflammbaren Materialien wie z.B. Gardinen. Mind. 100cm Abstand sollte eingehalten werden.

2. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von Wasser, wie z.B. in Badezimmern oder Schwimmbädern.
3. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht in unbelüfteten Räumen.
4. Stellen Sie den Heizstrahler nicht dort auf, wo Gas, Benzin, entflammbare oder ätzende Mittel gelagert werden.
5. Schieben Sie keine Gegenstände durch das Gitter des Heizstrahlers und decken Sie das Gitter nicht ab.
6. Positionieren Sie den Heizstrahler nicht direkt über oder unter einer Steckdose.
7. Bewegen Sie den Heizstrahler nicht, wenn dieser am Stromkreis angeschlossen ist. Warten Sie immer, bis der Heizstrahler abgekühlt ist, bevor Sie ihn bewegen.
8. Berühren Sie den Heizstrahler nicht, während dieser in Betrieb ist.
9. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Heizstrahler fern. Kinder sollten den Heizstrahler nicht bedienen.
10. Stellen Sie sicher, dass Etiketten nach der Installation weiter gut sichtbar sind.
11. Der Heizstrahler sollte mit 100cm Abstand zur Wand und 30cm Abstand zur Decke aufgestellt werden.
12. Der Heizstrahler muss sicher auf einer horizontalen und ebenen Fläche aufgestellt werden. Der Kopfteil des Heizstrahlers sollte mind. 180cm vom Boden entfernt sein.
13. Verbrennungsgefahr: Der Heizstrahler erreicht während seines Betriebs hohe Temperaturen. Er bleibt auch nach dem Ausschalten für eine Weile heiß.
14. Brandgefahr: Decken Sie den Heizstrahler niemals ab, während dieser in Betrieb ist oder kurz nachdem Sie ihn ausgeschaltet haben.
15. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um den Heizstrahler.
16. Sollten Sie eine Beschädigung am Gerät oder Stromkabel feststellen, kontaktieren Sie zur Reparatur einen Fachmann vor Ort.
17. Halten Sie das Gerät während des Aufbaus von entflammabaren Materialien fern.
18. Aufgrund von entflammbarem Staub und Stroh ist es nicht sicher, den Heizstrahler auf Baustellen, in Gewächshäusern, Scheunen oder Ställen zu verwenden.
19. Der Heizstrahler erreicht während des Betriebs hohe Temperaturen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie mit der Reinigung des Heizstrahlers, bis dieser abgekühlt ist.
20. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht zum Trocknen von Kleidung, Handtüchern, usw.
21. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht, um eine Sauna zu beheizen.
22. Benutzen Sie den Heizstrahler nicht bei der Tieraufzucht.
23. Tauchen Sie den Heizstrahler nicht unter Wasser.
24. Schließen Sie den Heizstrahler an eine leicht zugängliche Steckdose an.

25. Während der ersten Minuten nach Inbetriebnahme können zwei schwarze Punkte auf der Oberfläche des Heizstrahlers entstehen. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Leistung des Heizstrahlers.
26. Der Heizstrahler sollte nur von kompetenten Personen gehandhabt werden.

Installation an der Wand oder Decke:

- Der Heizstrahler benötigt 4 Halterungen.
- Befestigen Sie 2 Halterungen an der Rückseite des Heizstrahlers (Abb. 2). Dabei sollten die Halterungen in einem Abstand von 4,5cm - 5,5cm entfernt voneinander befestigt werden. (Abb. 3)
- Befestigen Sie anschließend die 2 entsprechenden Halterungen an der Wand. Stellen Sie sicher, dass hier der gleiche Abstand wie auf dem Heizstrahler eingehalten wird. (Abb. 4)
- Verbinden Sie danach mit den mitgelieferten Schraubenmuttern die Halterungen auf der Rückseite des Heizstrahlers mit den Wandhalterungen.
- Der Heizstrahler sollte nach der Installation an der Wand parallel zum Boden hängen. (Abb. 5) Sie können nun den Neigungswinkel des Heizstrahlers verändern, um den von Ihnen gewünschten Bereich zu wärmen.

Warnung:

Fassen Sie den Heizstrahler erst dann an, wenn dieser vollständig abgekühlt ist. Ziehen Sie auch immer den Stecker, wenn Sie den Heizstrahler reinigen oder bewegen möchten.

Fernbedienung:

1. An/Aus: Mit diesem Schalter kontrollieren Sie, ob der Heizstrahler an oder aus ist, jedoch nicht die Temperatur.
2. Temperatur: Mit diesem Schalter schalten Sie die Temperatur an und aus.
3. Zeitschaltuhr: Mit diesem Schalter kontrollieren Sie die Zeitschaltung.
4. Temperaturregulierung („+“ und „-“): Mit diesen 2 Schaltern regulieren Sie die Temperatur. Sie können eine Temperatur zwischen 15° und 40° Celsius auswählen. Nach 5 Sekunden zeigt die Anzeige wieder die aktuelle Raumtemperatur an.
5. Abbrechen: Der Heizstrahler wird auf „0.0“ zurückgesetzt. Die Anzeige zeigt nach 5 Sekunden wieder die aktuelle Raumtemperatur an.

Zeitschaltuhr:

Drücken Sie den Schalter für die Zeitschaltuhr. Die Anzeige zeigt "0.0" an. Mit jedem Drücken des Schalters stellen Sie die Heizdauer um eine halbe Stunde höher bis zu einem Maximum von 8 Stunden. Danach stellt sich das Gerät automatisch auf "0.0". Nach 5 Sekunden zeigt die Anzeige wieder die aktuelle Raumtemperatur an. Die Zeitschaltuhr ist eingestellt, wenn das entsprechende Licht am Heizstrahler aufleuchtet (siehe Abb.).

Pflege und Wartung:

- Ziehen Sie den Stecker des Heizstrahlers und warten Sie, bis dieser vollständig abgekühlt ist, bevor Sie die Außenseite des Heizstrahlers mit einem feuchten Tuch reinigen. Nutzen Sie keine ätzenden Reinigungs- oder Lösungsmittel und tauchen Sie den Heizstrahler nicht unter Wasser.
- Jegliche Wartung oder Reparatur, einschließlich der Auswechselung des Halogenheizelements, sollte von einem Fachmann vorgenommen werden.

Technische Daten:

- Spannung: 220V - 240V ~ 50Hz
- Max. Leistung: 2.000W
- Reichweite der Fernbedienung: 700cm
- Schutzart: IP34

Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch folgende Punkte:

- Stellen Sie sicher, dass der Thermostat angestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Heizstrahler an den Stromkreis angeschlossen ist.

