

Handleiding voor Verwarmde Kousen op Batterijen met Reflecterende Strip - Warmawear™

In- en uitschakelen:

Aan: Sluit het batterijvak.

Uit: Open het batterijvak en koppel de kabel los van de batterij. Verwijder de batterijen als de sokken niet worden gebruikt.

Vereist batterij type: D

Rek de sokken niet overmatig uit, omdat dit de verwarmingselementen kan beschadigen.

Wasvoorschriften:

Geschikt voor handwas in lauw zeepwater. Wring je sokken niet uit! Niet geschikt voor de droger.