Anleitung für CF0515

Ein-/Ausschalten:

Ein: Schließen Sie das Batteriefach.
Aus: Öffnen Sie das Batteriefach und trennen Sie das Kabel von der Batterie. Entnehmen Sie die Batterien, wenn die Socken nicht benutzt werden.

Benötigter Batterietyp: D

Dehnen Sie die Socken nicht übermäßig, da dies die Heizelemente beschädigen könnte.

Waschhinweise:

Zur Handwäsche in lauwarmem Seifenwasser geeignet. Wringen Sie die Socken nicht aus! Nicht für den Trockner geeignet.