2. Wenn Sie die Einlagen zuschneiden möchten, schneiden Sie diese nur im Bereich der Zehen zu und auf keinen Fall im Fersenbereich, wo sich das Batteriefach befindet.

Ladevorgang

Wenn die Einlagen aufladen, wird Ihnen dies durch ein rotes LED-Licht angezeigt. Wenn sie voll aufgeladen sind, schaltet sich die LED aus. Bevor Sie die Einlagen das erste Mal benutzen, sollten diese zunächst für 4-5 Stunden aufgeladen werden.

Wichtige Hinweise

Bitte schalten Sie die Einlagen zum Aufladen aus.
Sie können die Einlagen jederzeit aufladen, auch wenn die Akkus noch nicht leer sind.
Lassen Sie die Einlagen nicht mit Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen in Berührung kommen.
Tragen Sie die Einlagen nicht beim Ballsport oder anderen Sportarten.
Die Einlagen sollten in geschlossenen Schuhen getragen werden.
Stellen Sie die Einlagen bei Nichtgebrauch aus.

Technische Daten

Leistung: 2,2W – 0,2W
Lithium-Polymer-Batterie: 3,7V; 1.400mAh
Ladegerät: 5V
Automatisches Ausschalten nach 4 Betriebsstunden
Synthetisches Material; inkl. Überladungsschutz

Heizstufen und Heizdauer

Stufe 1. Bis zu 50°C (ca. 3 Stunden Heizdauer)
Stufe 2. Bis zu 45°C (ca. 3,7 Stunden Heizdauer)
Stufe 3. Bis zu 40°C (ca. 4,5 Stunden Heizdauer)

Die Heizdauer ist von der Außentemperatur abhängig. Diese Angaben basieren auf Außentemperaturen von -20°C bis 10°C.

Waschhinweise
Die Einlagen sind nicht waschbar! Reinigung nur mit einem feuchten Lappen!

Warmawear™

Anleitung für CF0506

Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme muss die Fernbedienung zunächst mit den Einlagen synchronisiert werden: Schalten Sie dazu einfach eine der Schuheinlagen ein und halten Sie den Verriegelungsknopf auf der Fernbedienung gedrückt, bis die blaue LED an der jeweiligen Einlage blinkt.

Wiederholen Sie den Vorgang auch bei der anderen Schuheinlage.

Fernbedienung

1: Blaue LED leuchtet an den Einlagen
2: Blaue LED blinkt an den Einlagen
3: Blaue LED blinkt schnell an den Einlagen

Sperrtaste: Zum Ausschalten (keine LED leuchtet)

Zuschneiden

Die Einlagen können von Ihnen auf die passende Schuhgröße zugeschnitten werden.

1. Schneiden Sie hierbei entlang der aufgezeichneten, weißen Linien. Schneiden Sie auf keinen Fall weiter, wenn Sie stärkeren Widerstand spüren. Dies kann die Einlagen evtl. dauerhaft beschädigen.