Anleitung für folgende Modelle:
WF7009
WF7010
WF7155
WF7156
WF9294

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Brunnen installieren oder in Betrieb nehmen. Heben Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Aufgrund von Unterschieden in der Bauart der Brunnen kann es vorkommen, dass die Anleitung kleinere Lücken aufweist. Wir bitten hierfür um Verständnis.

Sollten Sie einen Defekt feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst den Verkäufer, bevor Sie den Brunnen installieren oder in Betrieb nehmen.

Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Hinweise setzt Ihre Garantieansprüche außer Kraft und kann zu Körper- und Sachschäden führen.

- Nehmen Sie keine eigenständigen Veränderungen an diesem Produkt vor.
- Der Aufbau sollte durch mind. 2 Personen erfolgen.
- Der elektrische Anschluss muss an eine geerdete Steckdose erfolgen.
- Überschreiten Sie nicht die angegebene Spannung.
- Trennen Sie den Brunnen vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen.
- Prüfen Sie die Pumpe und das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Falls Sie eine Beschädigung feststellen, nehmen Sie den Brunnen nicht in Betrieb, sondern ersetzen Sie zunächst die Pumpe.
- Halten Sie die Pumpe und das Anschlusskabel von hohen Temperaturen und/oder Wärmequellen fern.
- Ziehen Sie nicht am Anschlusskabel.
- Kinder, Haustiere, usw. sollten sich nur unter Beaufsichtigung in der Nähe des Brunnens aufhalten.
- Bewegen Sie den Brunnen nicht, wenn er mit Wasser befüllt ist. Stellen Sie zunächst die Stromzufuhr ab und entleeren Sie das Wasser, bevor Sie den Brunnen bewegen.
- Lassen Sie die Trockenpumpe und den Empfänger nie mit Wasser in Berührung kommen.

Aufbau

Bestandteilliste:

1 x Obere Abdeckung
1 x Acrylsäule inkl. Trockenpumpe
1 x Sockel
1 x Transformator

Schritt 1:
Wählen Sie eine ebene Fläche für die Aufstellung des Säulenbrunnens.

Hinweis: Der schwarze Schwamm, der die Pumpe umgibt, dient der Geräuschminderung und sollte nicht entfernt werden.

Schritt 2:
Stecken Sie die Acrylsäule vorsichtig und gleichmäßig in die Öffnung im Sockel. Entfernen Sie hierbei nicht die Kabel, die seitlich aus der Öffnung im Sockel geführt werden.

Schritt 3:
Verschrauben Sie die Acrylsäule vorsichtig mit dem Sockel. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um Beschädigungen an der Säule zu vermeiden. Legen Sie den Säulenbrunnen vorsichtig auf die Seite, sodass Sie von unten Zugriff auf den Sockel haben.

Schritt 4:
Führen Sie das Pumpenkabel und das Beleuchtungskabel durch die Öffnung im Sockel und verbinden Sie beide mit dem Transformator. Schließen Sie den Transformator an den Stromkreis an und schalten Sie den Brunnen mit Hilfe der Fernbedienung zum Testen kurz ein. Trennen Sie den Brunnen wieder vom Stromkreis.

Hinweis: Der Empfänger sollte sichtbar sein, um ein gutes Empfangssignal für die Fernbedienung zu gewährleisten.

Schritt 5:
Stellen Sie den Brunnen aufrecht an den von Ihnen gewählten Standort. Füllen Sie nun von oben destilliertes Wasser in die Acrylsäule, bis Sie die Maximummarkierung erreichen. Befestigen Sie die Abdeckung auf der Acrylsäule.

Schritt 6:
Schließen Sie den Transformator wieder an den Stromkreis an.

Pflege und Wartung

- Verwenden Sie destilliertes Wasser. Dies vermindert die Bildung von Kalbablagerungen und übermäßigen Algenwachstum.

- Prüfen Sie regelmäßig den Wasserstand und füllen Sie regelmäßig Wasser nach, da Wasser durch Verdunstung verloren geht. Wieviel Wasser nachgefüllt werden muss, ist abhängig vom Klima, der Luftfeuchtigkeit, Temperatur, usw. Überschreiten Sie nicht die Maximummarkierung auf der Acrylsäule.

- Wechseln Sie das Wasser alle 2 bis 3 Monate vollständig aus. Reinigen Sie die Säule mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel, um Algenwuchs zu entfernen. Benutzen Sie auf keinen Fall säurehaltige oder alkalische Reinigungsmittel, harte Bürsten oder Werkzeuge mit scharfen Kanten.

Problembehebung

1. **Kein Luftstrom (keine Luftblasen)**
   Überprüfen Sie die Luftschläuche auf Knicke und Blockierungen. Beseitigen Sie diese ggf.

2. **Die Fernbedienung funktioniert nicht**
   Bitte stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Empfänger unten im Sockel gerichtet ist und probieren Sie es noch einmal. Der Empfänger muss frei liegen und darf nicht verdeckt sein. Wenn die Fernbedienung dann immer noch nicht funktioniert, ersetzen Sie bitte die Batterien.

3. **Die Helligkeit der LED-Lichter lässt nach**
   Falls Ihnen die Helligkeit der Beleuchtung nach 2 bis 3 Monaten schwächer erscheint, kann der Grund hierfür Algenwuchs auf den Lichtern sein. Bitte reinigen Sie die Acrylsäule.

4. **Die Pumpe und die LED-Lichter funktionieren nicht**
   Überpüfen Sie, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind. Testen Sie den Brunnen ggf. an einer anderen Steckdose, um sicherzugehen, dass Strom von der Hauptleitung fließt. Drücken Sie „ON“ auf der Fernbedienung, um den Brunnen zu testen.

5. **Lautstärke der Pumpe**
   Die Trockenpumpe können Sie nicht direkt regulieren. Um die Geräuschentwicklung zu dämpfen, empfehlen wir die Verwendung von z.B. Styroporkugeln zur Isolierung der Pumpe gegen den Reservoirrand. In den meisten Fällen wird die Pumpe bereits in einer Schachtel oder ähnlichem geliefert. Diese Verpackung sollte nicht entfernt werden, da sie der Geräuschminderung dient.

6. **Wie wird das Wasser am einfachsten ausgewechselt?**
   Benutzen Sie einen PVC-Schlauch zum Ablassen des Wassers. Füllen Sie den Schlauch komplett mit Wasser und halten Sie die beiden Enden mit Ihren Fingern fest verschlossen. Stecken Sie das eine Ende oben in die Acrylsäule, während Sie das andere Ende weiterhin fest verschlossen halten. Halten Sie nun das andere Ende über einen Eimer und das Wasser wird automatisch aus der Acrylsäule in den Eimer fließen.