Anleitung für Funkuhren

Wir bedanken uns für Ihren Einkauf und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen Uhr. Im Folgenden finden Sie Informationen zur Nutzung und Wartung der Funkuhr.

Erste Inbetriebnahme - Automatische Zeiteinstellung:

Legen Sie 1x AA-Batterie in die Rückseite der Uhr ein. Die Uhrzeiger richten sich auf 12:00 Uhr aus und die Funkuhr befindet sich nun im Empfangsmodus.
Nachdem das Signal erfolgreich empfangen wurde, richten sich die Zeiger automatisch auf die aktuelle Zeit aus. Es kann zwischen 3 und 10 Minuten dauern, bis das Signal empfangen wird. Wird das Funksignal nicht einwandfrei empfangen, wird die Zeit falsch angezeigt, bis die Uhr die nächste volle Stunde anzeigt und der Empfangsmodus automatisch erneut gestartet wird. Dieser Vorgang kann bis zu 14 Mal wiederholt werden, bevor die automatische Zeiteinstellung abgebrochen wird.

Manuelle Zeiteinstellung:

Drücken Sie den Knopf “M.Set” für mehr als 3 Sekunden. Sie können die Zeit nun manuell einstellen. Jedes Drücken von “M.Set” bewegt den Minutenzeiger eine Minute weiter. Der manuelle Modus wird automatisch geschlossen, wenn “M.Set” für mehr als 7 Sekunden nicht gedrückt wird.

Manuelles Auslösen des Empfangsmodus´:

Drücken Sie den Knopf “REC” für mehr als 3 Sekunden, während die Uhr läuft. Die Uhrzeiger richten sich auf 12:00 Uhr aus und die Funkuhr befindet sich nun im Empfangsmodus. Nachdem das Signal erfolgreich empfangen wurde, richten sich die Zeiger automatisch auf die aktuelle Zeit aus. Wird das Funksignal nicht einwandfrei empfangen, wird die Uhr automatisch wieder die Uhrzeit anzeigen, die vor dem manuellen Auslösen des Empfangsmodus´ angezeigt wurde.

Zurücksetzen:

Drücken Sie mit einer Nadel den “Reset”-Knopf oben links auf der Rückseite der Uhr. Die Uhrzeiger richten sich auf 12:00 Uhr aus und die Funkuhr befindet sich nun im Empfangsmodus. Die Erinnerungsfunktion der Uhr wurde bereinigt.