Anleitung für OL1853

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen. Heben Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Sollten Sie einen Defekt feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Lieferanten. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem Fachmann durchführen.

Nehmen Sie keine eigenständigen Veränderungen an diesem Produkt vor.

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

Das Nichtbeachten dieser Anleitung kann eine Beeinträchtigung der Funktion oder die Beschädigung des Geräts, anderer Sachwerte sowie Personenschäden zur Folge haben.

- Nur für den Gebrauch im Privathaushalt geeignet.
- Verbrennungsgefahr: Handhaben Sie das Gerät mit Vorsicht und halten Sie Kinder und Haustiere fern, wenn das Gerät eingeschaltet oder noch heiß ist.
- Brand- und Stromschlaggefahr: Führen Sie während des Betriebs keine Fremdkörper in das Gerät ein.
- Brandgefahr: Installieren Sie den Heizstrahler nicht auf hitzeempfindlichen oder leicht brennbaren Unterlagen wie z.B. Holz oder Kunststoff.
- Brandgefahr: Halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter zu hitzeempfindlichen und leicht brennbaren Materialien wie z.B. Textilien ein.
- Brandgefahr: Nicht in Kombination mit einer Zeitschaltuhr oder Ähnlichem verwenden.
- Überhitzungsgefahr: Kein Verlängerungskabel verwenden.
- Nicht für den Gebrauch in Feuchträumen wie z.B. Badezimmern Schwimmbädern oder Saunas geeignet.
- Nicht als Wärmelampe für Tiere geeignet.
- Nicht zum Trocknen von Wäsche etc. geeignet.
- Nicht unter Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Nicht mit nassen Händen berühren.
- Kinder, Haustiere, usw. sollten sich nur unter Beaufsichtigung in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Schalten Sie das Gerät bei Nichtanweisenheit aus.
- Nicht für den Gebrauch in kleinen und unbelüfteten Räumen geeignet, da die Temperatur nicht reguliert werden kann.
- Nicht für den Gebrauch in Räumen geeignet, in denen Gas, Farben oder andere brennbare Flüssigkeiten gelagert oder verwendet werden.
- Nicht in der Nähe von offenen Flammen verwenden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Vibrationen oder Stößen aus.
- Stromanschluss an AC-230V, 50Hz mit Erdung und Sicherung. Sichern Sie das Anschlusskabel an der Befestigungskette. Das Anschlusskabel darf das Gerät nicht berühren. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
- Nicht betreiben, wenn Sie eine Beschädigung am Kabel oder einen Defekt am Gerät feststellen. Kontaktieren Sie zunächst Ihren Lieferanten. Lassen Sie Reparaturen von einem Fachmann durchführen.
- Nicht am Anschlusskabel ziehen. Wickeln Sie das Anschlusskabel nicht um das Gerät.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel nicht in der Nähe von Textilien wie z.B. unter Teppichen.
- Stolpergefahr: Achten Sie auf eine sichere Verlegung des Anschlusskabels.
- Nicht reinigen, wenn das Gerät noch eingeschaltet, eingesteckt oder heiß ist.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs oder kurz danach nicht ab.
- Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Steckdose an.

Vor dem Aufbau:

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
  Vorsicht - Erstickungsgefahr: Halten Sie Kinder und Haustiere vom Verpackungsmaterial fern.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen und Vollständigkeit. Sollten Sie einen Mangel feststellen, kontaktieren Sie zunächst Ihren Lieferanten, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Halten Sie die Sicherheitsabstände ein (siehe unten).
- Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es vollständig installiert und angeschlossen ist.

Lieferumfang:

1 x Infrarot-Heizstrahler zur Deckenmontage
1 x Befestigungskette
1 x Befestigungshaken

Aufbau:

Montage an einer Betondecke:

Das Befestigungsmaterial eignet sich ausschließlich für eine Montage in Beton.

1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 8mm.
2. Schrauben Sie den Befestigungshaken fest und ziehen Sie diesen fest an.
3. Hängen Sie den Heizstrahler mithilfe der Befestigungskette auf. Berücksichtigen Sie die folgenden Sicherheitsabstände:
   Abstand zur Decke: Mind. 30cm
   Abstand zum Boden: Mind. 180cm
4. Führen Sie das Anschlusskabel an der Befestigungskette entlang und sichern Sie es mit dem Zugriemen.
   Wichtig: Das Anschlusskabel darf die ersten 3 Glieder der Befestigungskette nicht berühren. Der Heizstrahler muss an der Kette aufgehängt werden und nicht am Anschlusskabel.

Montage unter einem Pavillon:

Stellen Sie sicher, dass der Pavillon für die Verwendung mit einem Heizstrahler geeignet ist und dessen Last standhalten kann.

1. Hängen Sie den Heizstrahler mithilfe der Befestigungskette auf. Wickeln Sie die Befestigungskette ggf. um den Rahmen des Pavillons. Berücksichtigen Sie die folgenden Sicherheitsabstände:
   Abstand zur Decke des Pavillons: Mind. 30cm
   Abstand zum Boden: Mind. 180cm

Vor jeder Nutzung:

- Prüfen Sie, dass der Heizstrahler sicher hängt und keine Mängel wie z.B. Beschädigungen am Anschlusskabel aufweist. Sollten Sie einen Defekt feststellen, schalten Sie das Gerät nicht ein, sondern kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Lieferanten.
- Nutzen Sie das Gerät nicht bei sehr schlechten Wetterbedingungen.

Inbetriebnahme:

1. Schließen Sie das Anschlusskabel an.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie an der Zugschnur ziehen.
3. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie nochmals an der Zugschnur ziehen.

Nach jeder Nutzung:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie bei längerem Nichtgebrauch den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es berühren oder bewegen.

Technische Daten:

Spannung:	AC-230V; 50Hz
Leistung:	1.500W
Kabellänge:	1,5m
Abmessungen:	Höhe: 31cm; Durchmesser: 41cm
Gewicht:	ca. 2,5kg
Heiztyp:	Halogen
Lebensdauer:	ca. 3.000 Betriebsstunden
Wirkungsbereich:	ca. 14m²
Schutzart:	IP34

Pflege und Wartung:

- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleiß wie z.B. durch Korrosion. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem Fachmann durchführen.
  Hinweis: In einer Umgebung mit Salzluft wird das Gerät schneller korrodieren.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Lappen und einer milden Seifenlauge. Reiben Sie das Gerät anschließend mit einem weichen Lappen trocken.
- Nicht mit Möbelpolitur, alkoholhaltigen oder ätzenden Reinigungsmitteln oder harten Bürsten reinigen.

Gewährleistung und Garantie:

Falls sich das Gerät nicht einschalten lässt, prüfen Sie bitte zunächst Folgendes, bevor Sie Ihren Lieferanten kontaktieren:

1. Ist das Gerät eingeschaltet und an den Netzstrom angeschlossen?
2. Fließt Strom von der Hauptleitung?

Kein Garantie- oder Gewährleistungsanspruch besteht, wenn:

- die Hinweise dieser Anleitung missachtet wurden.
- das Gerät unsachgemäß benutzt wurde oder der Defekt auf fehlende Pflege und Wartung zurückzuführen ist.
- unbefugte Eingriffe oder Veränderungen am Gerät vorgenommen wurden.

Meika Ltd. übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, welche durch das Nichtbeachten dieser Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung des Geräts entstanden sind.

Alle Rechte vorbehalten.
Alle Informationen dieser Anleitung, einschließlich Texten, Bildern und Ton, dürfen weder vollständig noch teilweise ohne die schriftliche Genehmigung der Meika Ltd. vervielfältigt, verbreitet, gespeichert, verändert, vertrieben, übersetzt oder in sonstiger Art und Weise verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden.