

Anleitung für OL1836

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen. Heben Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Sollten Sie einen Defekt feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Verkäufer. Lassen Sie die Installation, den elektrischen Anschluss sowie Reparaturen ausschließlich von einem Fachmann durchführen.

Nehmen Sie keine eigenständigen Veränderungen an diesem Produkt vor.

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

Das Nichtbeachten dieser Anleitung kann eine Beeinträchtigung der Funktion oder die Beschädigung des Geräts, anderer Sachwerte sowie Personenschäden zur Folge haben.

- Verbrennungsgefahr: Handhaben Sie das Gerät mit Vorsicht und halten Sie Kinder und Haustiere fern, wenn das Gerät eingeschaltet oder noch heiß ist.
- Brand- und Stromschlaggefahr: Führen Sie während des Betriebs keine Fremdkörper in das Gerät ein.
- Brandgefahr: Installieren Sie den Heizstrahler nicht auf hitzeempfindlichen oder leicht brennbaren Unterlagen wie z.B. Holz oder Kunststoff.
- Brandgefahr: Halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter zu hitzeempfindlichen und leicht brennbaren Materialien wie z.B. Textilien ein.
- Überhitzungsgefahr: Kein Verlängerungskabel verwenden.
- Nicht für den Gebrauch in Feuchträumen wie z.B. Badezimmern, Schwimmbädern oder Saunas geeignet.
- Nicht als Wärmelampe für Babies oder Tiere geeignet.
- Nicht zum Trocknen von Wäsche etc. geeignet.
- Nicht unter Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Nicht mit nassen Händen berühren.
- Kinder, Haustiere, usw. sollten sich nur unter Beaufsichtigung in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Schalten Sie das Gerät bei Nichtanwesenheit aus.
- Nicht für den Gebrauch in kleinen und unbelüfteten Räumen geeignet, da die Temperatur nicht reguliert werden kann.
- Nicht für den Gebrauch in Räumen geeignet, in denen Gas, Farben oder andere brennbare Flüssigkeiten gelagert oder verwendet werden.
- Nicht in der Nähe von offenen Flammen verwenden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Vibrationen oder Stößen aus.
- Nicht betreiben, wenn Sie eine Beschädigung am Kabel oder einen Defekt am Gerät feststellen. Kontaktieren Sie zunächst Ihren Verkäufer. Lassen Sie Reparaturen von einem Fachmann durchführen.
- Nicht am Anschlusskabel ziehen. Wickeln Sie das Anschlusskabel nicht um das Gerät.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel nicht in der Nähe von Textilien wie z.B. unter Teppichen.
- Stolpergefahr: Achten Sie auf eine sichere Verlegung des Anschlusskabels.
- Nicht reinigen, wenn das Gerät noch eingeschaltet, eingesteckt oder heiß ist.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs oder kurz danach nicht ab.

Vor dem Aufbau:

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Erstickungsgefahr: Halten Sie Kinder und Haustiere vom Verpackungsmaterial fern.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen und Vollständigkeit. Sollten Sie einen Mangel feststellen, kontaktieren Sie zunächst Ihren Verkäufer, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Halten Sie die Sicherheitsabstände ein (siehe unten).
- Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es vollständig installiert und angeschlossen ist.

Aufbau:


Installation des Heizstrahlers:

1. Halten Sie die folgenden Sicherheitsabstände ein:
Zum Boden: Mind. 180cm
Zur Decke: Mind. 50cm
Zu brennbaren Materialien: Mind. 100cm
2. Der Heizstrahler eignet sich ausschließlich für eine Wandmontage in Beton oder Mauerwerk. Die Wandhalterung muss geerdet werden.
3. Entfernen Sie die Wandhalterung vom Heizstrahler, indem Sie die beiden Befestigungsbolzen lösen.
4. Bevor Sie Löcher bohren, vergewissern Sie sich, dass im Befestigungsuntergrund keine Kabel oder Leitungen verlaufen.
5. Zeichnen Sie die Bohrlöcher vor, indem Sie die Halterung an die Befestigungsstelle halten. Bohren Sie drei Löcher und verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial (nicht enthalten), um die Halterung an der Wand zu befestigen.
6. Befestigen Sie den Heizstrahler mit Hilfe der Befestigungsbolzen wieder auf der Halterung.
7. Der Neigungswinkel ist verstellbar von 0° bis 45°.

Elektrischer Anschluss:

Befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Der elektrische Anschluss sollte ausschließlich von einem Fachmann durchgeführt werden.

Der Anschluss muss an eine gesicherte Stickleitung erfolgen (siehe Skizze).



- Erdungskabel (grün/gelb)

- Neutralleiter (blau)
- Außenleiter (braun)

Vor jeder Nutzung:

- Prüfen Sie, dass der Heizstrahler sicher hängt und keine Mängel wie z.B. Beschädigungen am Anschlusskabel aufweist. Sollten Sie einen Defekt feststellen, schalten Sie das Gerät nicht ein, sondern kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Verkäufer.
- Benutzen Sie den Heizstrahler ausschließlich unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise.

Pflege und Wartung:

- Prüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleiß wie z.B. durch Korrosion. Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem Fachmann durchführen.
Hinweis: In einer Umgebung mit Salzlufte wird das Gerät schneller korrodieren.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Lappen und einer milden Seifenlauge. Reiben Sie das Gerät anschließend mit einem weichen Lappen trocken.
- Nicht mit Möbelpolitur, alkoholhaltigen oder ätzenden Reinigungsmitteln oder harten Bürsten reinigen.

Gewährleistung und Garantie:

Falls sich das Gerät nicht einschalten lässt, prüfen Sie bitte zunächst Folgendes, bevor Sie Ihren Verkäufer kontaktieren:

1. Ist das Gerät eingeschaltet und an den Netzstrom angeschlossen?
2. Fließt Strom von der Hauptleitung?

Kein Garantie- oder Gewährleistungsanspruch besteht, wenn:

- die Hinweise dieser Anleitung missachtet wurden.
- das Gerät unsachgemäß benutzt wurde oder der Defekt auf fehlende Pflege und Wartung zurückzuführen ist.
- unbefugte Eingriffe oder Veränderungen am Gerät vorgenommen wurden.

Technische Daten:

Abmessungen:	96cm x 12,5cm x 12,5cm
Spannung:	AC-220-240V; 50Hz; 12,5A
Leistung:	3.000W
Heiztyp:	Quarz
Schutzart:	IP55