Anleitung für PP0308



Bestandteilliste:

1. Wasserbehälter
2. Öffnung(en) zum Wasserdurchlass
3. Deckel
4. Schlauch zum Befüllen
5. Dichtungsring

Aufbau:

1. Wählen Sie Ihr Bewässerungssystem unter Berücksichtigung des Fassungsvermögens Ihres Pflanztopfes. Die Pflanzen, die Sie einsetzen, sollten bereits über ein gut ausgebildetes Wurzelwerk verfügen.

2. Verteilen Sie Erde in Ihrem Pflanztopf, um eine ebene Unterlage für den Wasserbehälter zu schaffen. Der Abstand zwischen den Belüftungsöffnungen und dem Wurzelwerk der Pflanzen sollte nicht mehr als 18cm betragen. Füllen Sie bei Bedarf mehr Erde unterhalb des Wasserbehälters ein, um den Abstand zu verringern.

3. Verteilen Sie etwas Pflanzerde in allen Öffnungen des Deckels und drücken Sie diese leicht an. Die Pflanzerde gelangt so mit der Zeit in den Wasserbehälter und erlaubt dem Wurzelwerk eine Verbindung zum Wasserbehälter zu erstellen. Nach und nach wird sich das Wurzelwerk mehr und mehr ausbreiten und sogar in den Wasserbehälter hineinwachsen.

4. Befestigen Sie den Schlauch zum Befüllen am Wasserbehälter. Entfernen Sie dann den Wasserstandsmesser und die Verschlusskappe und schneiden Sie den Schlauch so zu, dass er ungefähr bündig mit der Erde abschließt.

5. Zur korrekten Installation des Wasserstandsmessers schieben Sie diesen in den zugeschnittenen Schlauch und schneiden Sie ihn so zu, dass er oben bündig mit dem Schlauch abschließt. Schieben Sie den Wasserstandsmesser in den Schlauch und befestigen Sie die Verschlusskappe wieder am Schlauch.

6. Füllen Sie den Behälter mit Wasser und prüfen Sie, dass nirgends Wasser austritt.

7. Füllen Sie nun den Pflanztopf mit Erde auf und bepflanzen Sie ihn. Bewässern Sie anschließend die Erde, bis sie durchgehend feucht ist. Das Wurzelwerk der Pflanzen erstellt so die benötigte Verbindung zum Wasserbehälter und der natürliche Kapillareffekt

aller Pflanzen wird aktiviert.

8. Prüfen Sie regelmäßig den Wasserstandsmesser und füllen Sie regelmäßig Wasser nach. Sollte der Wasserbehälter komplett entleert sein, füllen Sie ihn auf und stellen Sie sicher, dass Sie die Erde im Pflanztopf durch Bewässerung wieder anfeuchten.