Anleitung für WLAN Markisensteuerung

Kabelanschluss

LED-Licht (Markise)

1 2



V+ V-

1. V+ = Anschluss weiße Linie
2. V- = Anschluss durchsichtige Linie

Motor (Markise)

3 4 5 6 7



L U D E

3. L = Blaues Kabel
4. U = Braunes Kabel
5. D = Schwarzes Kabel
6. = Kein Kabel
7. E = Gelb-grünes Kabel

Stromnetz

8 9 10 11 12



E N L

8. E = Gelb-grünes Kabel
9. = Kein Kabel
10. N = Blaues Kabel
11. = Kein Kabel
12. L = Braunes Kabel

Einrichten der Fernbedienung

- Drücken Sie „P2“ auf dem WLAN-Modul (das LED-Licht blinkt nun).
- Drücken Sie „Stop“ auf dem WLAN-Modul (das LED-Licht blinkt nun heller).
- Drücken Sie „Up“ auf der Fernbedienung.
- Das WLAN-Modul gibt während dieses Vorgangs einen Piepton von sich.
- Der Synchronisationsvorgang ist nun abgeschlossen.



Einrichten von intelligenten Geräten

- Installieren Sie eine QR-Code-Scanner-App auf Ihrem Gerät (falls noch nicht vorhanden).

- Öffnen Sie Ihre QR-Code-Scanner-App und scannen Sie den entsprechenden QR-Code für Android- oder Apple-Geräte.

- Laden Sie die App „Awning“ herunter (Englischkenntnisse zur Nutzung der App erforderlich).

Apple

Android











1. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein (WLAN-Zugang).
2. Drücken Sie zuerst „Start“ in der App.
3. Drücken Sie gleichzeitig „Up“ und „Down“ dreimal hintereinander. Beim dritten Mal halten Sie beide 10 Sekunden lang gedrückt.
4. Das WLAN-Modul gibt nun einen Piepton von sich.
5. Sobald der Einstellvorgang abgeschlossen ist, können Sie die Markisensteuerung verwenden.

Falls der Einstellvorgang fehlschlägt, trennen Sie das WLAN-Modul vom Stromnetz. Deinstallieren Sie die App von allen Geräten. Installieren Sie die App neu und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.











Hinweis: Wenn Ihr Gerät mit dem WLAN-Modul verbunden ist und der Strom abgeschaltet wird, wird die App „Device offline“ anzeigen.

Schalten Sie den Strom wieder ein, öffnen Sie die App und warten Sie 60 bis 120 Sekunden, während die Verbindung zwischen der App und dem WLAN-Modul aufgebaut wird. Die App wird nun „Device online“ anzeigen.

Falls die App weiterhin „Device offline“ anzeigt, schließen und öffnen Sie die App neu (kein Deinstallieren erforderlich).