Warmastone™

3 - in -1
Wiederaufladbarer Handwärmer



1. Blaue LED-Anzeige: 100% Ladestand
2. Blaue LED-Anzeige: 75% Ladestand
3. Blaue LED-Anzeige: 50% Ladestand
4. Blaue LED-Anzeige: 25% Ladestand
5. Lichtschalter
- Lang drücken: Licht ein- oder ausschalten
- Kurz drücken: Licht-Modus wählen (Taschenlampe, SOS oder Stroboskop)
6. Ladegerät-Funktion: 5V USB-Anschluss zum Aufladen von Handys, etc.
7. 5V Mikro-USB-Anschluss zum Aufladen des Handwärmers
8. Ein- und Ausschalter
- Lang drücken: Heizfunktion ein- oder ausschalten
- Kurz drücken: Heizstufe wählen
9. Grüne LED-Anzeige: Niedrige Heizstufe
10. Rote LED-Anzeige: Hohe Heizstufe
11. Weiße LED-Anzeige blinkt: Das Licht ist aktiviert
12. Loch für Trageschlaufe

Benutzung
Dieses Gerät dient auch als gelegentliches Ladegerät für z.B. Handys. Bitte beachten Sie, dass es ein normales Ladegerät nicht komplett ersetzen kann und nicht zum erstmaligen Aufladen von Geräten geeignet ist.

Hinweis: Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, sollte das Gerät nach jeder Nutzung oder spätestens alle 6 Monate wieder vollständig aufgeladen werden.

Aufladen des Handwärmers
Aufladung durch eine externe Ladequelle wie z.B. einen Computer oder ein (Auto-) Ladegrät mit USB-Anschluss (7) möglich.
1. Schließen den Handwärmer über das USB-Kabel an die Ladequelle an.
2. Die blaue LED-Anzeige zeigt den Ladestand an.
3. Wenn alle 4 LEDs leuchten, ist die Batterie voll geladen.

Ladegerät-Funktion des Handwärmers
Nutzen Sie ein geeignetes Verbindungskabel zum Anschluss (s. Bild)



Hinweis: 5V USB-Anschluss schaltet sich zum Aufladen automatisch ein/aus

Aufladevorgang
- Bei voll geladenen Batterien kann der Handwärmer, ein iPhone 6/6S/7 bis zum zweimal wiederaufladen, wenn nur die Ladegerät-Funktion genutzt wird.
- Bei voll geladenen Batterien liefert der Handwärmer bis zu 5 Stunden Wärme, wenn nur die Wärmefunktion genutzt wird.
- Bei voll geladenen Batterien liefert der Handwärmer bis zu 60 Stunden Licht, wenn nur die Taschenlampe genutzt wird.

Wärme auf Knopfdruck
Knopf (8) lang drücken: Heizfunktion ein- oder ausschalten
Knopf (8) kurz drücken: Heizstufe wählen

ILLUMINATION
Long press button (5) and the super bright white LEDs (11) will stay on/off.
Short press button (5) to switch between light settings (torch, SOS, strobe)

Licht
- Knopf (5) lang drücken: Licht (11) ein- oder ausschalten
- Knopf (5) kurz drücken: Licht-Modus wählen (Taschenlampe, SOS oder Stroboskop)

Technische Daten
Eingangsspannung: 5V; 2.000mA
Ausgangsspannung: 5V; 2.000mA
Batterietyp: Li-Ion 6.800mAH
Anzeigen:
• Batterie-Ladestand (25% - 50% - 75% - 100%)
• Niedrige Heizstufe (40-45°C)
• Hohe Heizstufe (50-55°C)
Abmessungen: 9,85 x 6,85 x 2,88cm
Gewicht: ca. 145g

Lieferumfang
1x Handwärmer
1x Tasche
1x Trageschlaufe
1x USB-Kabel
1x Mikro-USB-Adapter
1x iPhone-Stecker
1x USB-Adapter 2.0
1x Anleitung
1x Fahrrad-Halterung

Achtung
Die Vornahme von Veränderungen am Produkt ist unzulässig und kann gefährlich sein. Nutzen Sie
das Gerät nur nach Vorschrift. Das Nichtbeachten der Anleitung kann zu Schäden am Gerät führen und weitere Folgeschäden verursachen (wie z.B. Kurzschluss, Stromschlag, Brand, etc.). Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Sicherheitshinweise
"Bei Schäden, die durch Nichtbeachten der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung."

RoHS compliant

Made in PRC